

<i>Undanvindssegel</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
SRS	<b>0,898</b>	<b>0,875</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,883</b>	<b>0,863</b>

## Båt

<i>Båttyp</i>	<i>Varv</i>	<i>Konstruktör/år</i>	<i>Klassning</i>	<i>Klassbåt</i>
Comfort 30	NN AB	K Albinsson / 1971	C/R	Ja

## Skrov

<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>
9,09	3,03	NN	NN
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>	
3,3		Folding eller flöjlände	
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>
Solid GRP	1,68	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invänding ballast kg</i>
Fenköl	Bly	600 mm	0
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>		
1,39	FÖRBJUDET		

## Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Masteadrigg		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	1	Nej	Nej
<i>Förriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
3,5	3,6	1,16	
<i>P</i>	<i>E</i>		
10	3		

## Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,10	1,20	0,69	18,91

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 4

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
11,80	5,40	2,70	1,35	31,93	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 3

<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>	<i>Halsning</i>	<i>Lattor</i>
11,75	11,75	6,48	6,48	63,45	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,75	11,75	6,48	6,48	63,45	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,75	11,75	6,48	6,48	63,45	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

Detta är en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgår regler för båttypen

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.