

<i>Undanvindssegel</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
SRS	<b>0,989</b>	<b>0,961</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,984</b>	<b>0,958</b>

## Båt

<i>Båttyp</i>	<i>Varv</i>	<i>Konstruktör/är</i>	<i>Klassning</i>	<i>Klassbåt</i>
RB 111	NN AB	Roland Bergström / 1983	C/R LS	Ja

## Skrov

<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>
11,1	2,7	NN	NN
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>	
5		Folding eller flöjlände	
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>
Sandwich grp	1,75	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invänding ballast kg</i>
Fenköl	Bly	600 mm	0
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>		
2,3	FÖRBJUDET		

## Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, raka spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	2	Ja	Nej
<i>Förriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
3,7	3,7	1,22	
<i>P</i>	<i>E</i>		
13	4,1		

## Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,74	1,64	0,94	32,95

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
12,00	5,55	2,77	1,39	33,36	Fock eller Genua
12,00	4,07	2,24	1,14	25,65	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>	<i>Halsning</i>	<i>Lattor</i>
12,00	12,00	7,30	7,30	73,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,60	11,80	7,30	7,30	74,22	Spinnakerduk i Nylon	På båt eller peke	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullflocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

Detta är en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgår regler färbåttypen

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.